



kominek KZS-1 wg
 prac konstruktynego
 UWAGA! Komin należy
 rozmieszczać osiowo wg osi
 tulei w ścianie atykowej

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

zest. schodów zewnętrznych
 skł. 2.000 GFR na wysokość
 skł. 2.000 GFR na wysokość

